

TERK amplified indoor HDTV antenna with signal meter

Quick Start Guide

Check out setup videos at
www.TerkAntennaHelp.com

1 Use the Terk Signal Finder App to find the best location for your antenna.




In the Google Play or Apple App Stores, search for “Terk Signal Finder” and look for the icon shown here. Then download and install the App.

Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.

Antenna Placement Tips

- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.

Placement Options: Stand or Wall Mounting



This antenna offers two placement options: the provided stand or wall mounting. If you'd like to use the stand, insert it into one of the circular slots on the back of the antenna. The antenna can be positioned vertically or horizontally.


If you'd rather mount the antenna to the wall, use the included M3x18 mounting screws and the mounting slots on the back of the antenna.

2 Use the antenna's signal meter to fine-tune antenna location and orientation.



Plug the antenna's power injector power adapter into a standard AC outlet. Don't connect it to your TV yet.

The antenna's built-in signal meter measures the signal of the strongest UHF signal your antenna is receiving.




Move your antenna until the signal meter shows at least the second indicator. For best performance, try to get the third indicator.

Note: The signal meter times out after 15 minutes. To use it again, unplug the power cord and plug it back in.


3 Connect the power injector to your TV.

Unplug the power injector and make sure your TV is turned off.

Connect the coaxial cable from the power injector to the antenna input on your TV.



4 Plug the power injector's power cord into a power outlet.



Important: This power adapter should be plugged in so that it stays vertical or lays flat.

5 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA.

For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

Important: You must perform a channel scan to receive any channels!

STOP!

DO NOT RETURN this product to the store!
Visit TerkAntennaHelp.com for instructional and how-to videos.

TERKantena HDTV para interiores amplificada
con medidor de señal

Guía de Inicio Rápido

Puede consultar los videos de configuración en:

www.TerkAntennaHelp.com

1 Utilice la aplicación "Terk Signal Finder" para determinar la mejor ubicación para la antena.



En las tiendas Google Play o Apple App, busque "Terk Signal Finder", cuyo icono será igual al que aparece aquí. A continuación, descargue e instale la aplicación.

Ejecute la aplicación y siga las instrucciones detalladas para determinar la mejor ubicación y orientación para la antena.

Consejos para la instalación de la antena

- ✓ Evite las superficies metálicas (como una base metálica).
- ✓ Acerque la antena lo más posible a una ventana o colóquela en ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.

Opciones de instalación: base o soporte de pared



Esta antena ofrece dos opciones de instalación: la base provista o soporte de pared. Si quiere usar la base, insértela en una de las ranuras circulares ubicadas en la parte posterior de la antena. La antena puede instalarse de forma vertical u horizontal.


Si quiere instalar la antena en la pared, utilice los tornillos de montaje M3x18 incluidos y las ranuras de montaje ubicadas en la parte posterior de la antena.

2 Utilice el medidor de señal de la antena para ajustar con precisión la ubicación y orientación de la antena.



Enchufe el cable de alimentación del inyector de energía de la antena a un tomacorriente de CA estándar. No la conectes aún al televisor.

El medidor integrado de la antena mide la señal UHF más fuerte que está recibiendo la antena.




Mueva la antena hasta que el medidor de señal muestre al menos el segundo indicador. Para obtener el mejor rendimiento, intente que se muestre el tercer indicador.

Nota: El medidor de señal se apaga después de 15 minutos. Para volver a utilizarlo, desenchufe el inyector de energía y vuelva enchufarlo.


3 Conecte el inyector de energía al televisor.

Desenchufe el cable de alimentación del inyector de energía del tomacorriente de CA. Asegúrese de que el televisor esté apagado.

Conecte el cable coaxial desde el inyector de energía hasta la entrada de la antena del televisor.



4 Enchufe el cable de alimentación del inyector de energía al tomacorriente.



Importante: Este adaptador de alimentación deberá estar enchufado de forma tal que permanezca en posición vertical o apoyado de forma plana.

5 Realice la búsqueda de canales en el televisor.

La mayoría de los televisores cuentan con una función de búsqueda en el sistema de menús, muchas veces en el menú CONFIGURACIÓN O CANAL, dentro de ANTENA.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el televisor.

Importante: Debe realizar una búsqueda de canales para recibir canales.

¡ALTO!

NO DEVUELVA este producto a la tienda. Visite TerkAntennaHelp.com para obtener instrucciones y videos explicativos.